
BOXZ 教育用编程机器人套件

说明文档



大连范特西西科技有限公司


摘要

BOXZ 教育机器人,采用全开源设计,拥有标准的硬件平台,与 Arduino 完全兼容的开发环境,学生可以作为一款玩具进行相关活动,亦可对其进行编程控制,学习机器人的相关编程操控能力。全套系统均采用开源设计,学生可以自行动手搭建,装配与开发,盒仔团队可提供对应的软硬件技术服务支持。

BOXZ 简介

BOXZ,中文名盒仔。是一款开源的互动娱乐平台!我们将 Arduino, 机械结构和纸模型创意的结合在一起,让大家可以快速搭 建自己的遥控玩偶,开展互动体验,它的组装就像搭积木一样简单!而盒仔的外形和功能完全取决于您的创意。我们可以用它来我们希望通过盒仔,让大家把更多的精力放在创意和互动上,让每个喜欢 DIY 的人都能拥有自己的小机器人,最最重要的是可以拿出来与大家进行互动,分享快乐,而不是静静躺在实验室里。

BOXZ OC 版本实物图片参考:



技术规格

外壳尺寸:130x130x130mm(不含手臂)

外壳材质:亚克力(或椴木层板) 厚度 3MM

控制核心: LGT8F328P-U

通讯核心: CC2541 低功耗蓝牙 BLE 通讯模块

预装程序:BOXZ_Pro_V3_OCROBOT.ino

供电电源:1 节 18650 型锂离子电池

最远传输距离:15m左右(室内)

时间设定: 半小时结构 + 半小时皮肤 + 半小时调试

游戏时长:约1小时

拼装板块数量:5块

机械组装零件:63个

功能说明:用手机 APP 实现遥控的互动机器人,支持自编程。

扩展选项:手臂扩展包、专用工具包、皮肤/皮球/徽章等(根据实际订


单情况商酌)


发货清单

名称	数量
亚克力板	5 块
主控板 (带电机)	1 块
短大平头十字螺丝	24 颗
六面体	8 块
轴承	4 颗
垫片	4 片
长平头螺丝	4 颗
法兰螺母	4 颗


组装过程

1、 首先用 4 个短的大平头十字螺丝,将 4 个六面体方块分别安装在红色主控板的四个角的螺丝孔上,效果如图:






2、 接下来,将5块亚克力上面的保护膜揭掉,如图:




3、接着将序号为6的亚克力,通过2颗短螺丝拧到六面体上,安装在主控板的正面,即蓝牙模块对应的一侧。序号6应处于外表面。效果如图:




备注:切勿拧紧,拧住即可。

4、 接下来依次将BOXZ的左面(4号)、右面(4号)、背面(5号) 用8颗短螺丝安装上去,背面是靠电池的一侧,左右两面突出的螺丝孔 应处于底部,是用来装轴承的,序号都是处于外表面。效果如图:




备注:切勿拧紧,拧住即可。

5、 然后用另外8颗短螺丝将4个六面体拧在BOXZ的顶部四个角落,螺丝孔位于各个面的左上角(右上角),效果如图:



备注:切勿拧紧,拧住即可。

6、 将最后一块亚克力(7号)盖于BOXZ的顶部,可完整嵌入。如果按不下去,切勿使用蛮力,松一下四个六面体的螺丝,然后将亚克力旋转90°(左转右转都可以),再次尝试盖下。盖好之后,再次在四个角上拧上4颗短螺丝。效果如图:



备注:全部拧住之后,可回过头去将它们拧紧,不可用力过度。


7、 将整个BOXZ翻转过来,在两个侧面的突出螺丝孔上,拧上轴承辅轮。安装次序如图:



效果如图:



8、同样的方式将四角的辅轮安装完成,共计使用4颗轴承,4颗垫片, 4颗法兰螺母,4颗长螺丝。



备注:可一次拧紧,不可用力过度。

综上:整个BOXZ已经安装完成,套上皮肤,即可开始游戏了。

日常使用说明

- 1、 BOXZ 的充电口位于底部左边,呈方型的接线口,用 USB-B (方口)数据线接上 USB 5V 电源即可充电,也可以用电脑 USB 口或手机充电器。右边有两个 led 指示灯, E 为充电状态,红灯亮, B 为充满状态,绿灯亮。
- 2、 BOXZ 的电源开关在底部右侧,长时间不用时请关闭电源。
- 3、 BOXZ可连续运行1小时以上 建议在使用结束后立即进行充电 , 以保护电池。
- 4、 BOXZ 的编程端口和充电端口共用,一端插入 BOXZ 底部的 USB-B 方口,另一端插入电脑 USB 口,打开编程软件即可实现 编程(详见编程手册)。



BOXZ APP 简介



通过BOXZ IOS端的APP客户端大家可以像玩游戏一样控制BOXZ,我们对操作界面进行了全新的设计和优化。

BOXZ IOS客户端功能如下:

- 1、 支IPhone4s+或IPad 2以上苹果设备.。
- 2、 支持搜索新设备(配对后自动联机)
- 3、 支持摇杆方向控制
- 4、 新增HP状态条,实现对战参数化。
- 5、 新增DIY模式,可以实现自定义的动作序列组。

BOXZ APP 操作说明

1、下面给大家介绍BOXZ客户端的安装和使用方法。首先大家可以在APP Store搜索BOXZ(注意选择显示iPhone设备),或者直接通过下面的链接打开BOXZ客户端页面进行下载和安装:

https://itunes.apple.com/cn/app/boxz/id783688269?mt=8

2、 启动BOXZ APP软件。在显示完BOXZ启动动画后进入到主界面。 首先选择GO按钮,可以进入到设备连接界面(如果已经联机过,会自 动进入主操作界面)




3、如果是一次连接会出现选择设备的界面。点选菜单中的BOXZ设备。 设备名称根据实际使用的蓝牙模块而定,名称可能有所不同,如果菜 单中没有我们的设备可稍等片刻,等待系统自动刷新。



如果需要切换到其他设备,也可以返回到主界面后,点CONFIG进入此界面进行重新选择。

备注:新版APP默认配置为BASE模式,此页面也可以进行协议调整切换为更高级的JSON模式。但高级模式仅适合专业玩家需要实现更复杂的控制时使用。

4、进入主操作界面之后就可以对BOXZ进行遥控了。其中上面黄色的是血条HP。右上角BACK为返回按钮。左下方是方向控制的摇杆,右侧是四格可以自定义的功能按钮。



附录

1, BOXZ APP BASE API

BASE 简单模式 只显示HP, APP启动时默认为BASE模式。APP的主操作界面指令定义如下(DIY模式相同)

按键控制:

向前 'w'

向下 's'

向左 'a'

向右 'd'

左上 'q'

右上 'e'

左下 'z'

右下 'x'

释放 ''

按键A 'u'

按键B 'i'

按键C 'j'

按键D 'k'

释放 ''

血条HP

APP 进入主操作界面时,发送下面数据给Arduino BOXZ机器人,初始化血条

HP 范围: 0~9,对应UI的百分比显示

start/restart

9 (固定值)

BOXZ机器人 会在HP发生变化时发送当前状态给APP (0~9)

例如:7

注意:由于数字9无法被100%整除,可以用INT取整方式显示,或者使用以下代码

if (value < 9) value*11% //百分比显示

if (value = 9) 100% //9显示100%

2、BOXZ APP JSON API

API 定义说明 Define JSON

{"类型":{"属性1":参数1, "属性2":参数2}}

{"Type":{"Para1":Data1, "Para2":Data2}}

**Type **

CF: Config

- Para

-- ME: Message (0~255)

-- HP: Health para (0~100)

AT: Action

- Para

-- K1: Function Key1 (w,a,s,d)

-- K2: Function Key2 (u,i,j,k)

PT: Property

- Para

-- ME: Message (ME = 1 is ID)

-- HP: Health para (0~100)

APP主操作界面指令定义(DIY模式相同)

Direction control

```
向前 {"AT":{"K1":"w"}}
向下 {"AT":{"K1":"s"}}
向左 {"AT":{"K1":"a"}}
向右 {"AT":{"K1":"d"}}
左上 {"AT":{"K1":"q"}}
右上 {"AT":{"K1":"e"}}
左下 {"AT":{"K1":"z"}}
右下 {"AT":{"K1":"x"}}
释放 {"AT":{"K1":" "}}
按键K2
按键A {"AT":{"K2":"u"}}
按键B {"AT":{"K2":"i"}}
按键C {"AT":{"K2":"j"}}
按键D {"AT":{"K2":"k"}}
```

血条HP 和 魔法MP

释放 {"AT":{"K2":" "}}

APP 进入主操作界面时,发送下面数据给Arduino BOXZ机器人

HP 范围: 0~100,对应UI的百分比显示

{"CF":{"HP":100}}

BOXZ机器人 会在HP或MP发生变化时发送当前状态给APP {"PT":{"HP":10}}

Need to install AJSON lib to the below path
 "x:\xxx\arduino-1.0.x\libraries\" and unzip the package.
 Download link:

https://github.com/leolite/BOXZ/tree/BOXZ/BOXZ/code/BT4.0/ Arduino_3rd_Lib/aJSON

- 2. Choose your hardware and download the BOXZ code in the upper folder.
- 3. Download IOS APP:

https://itunes.apple.com/cn/app/boxz/id783688269?mt=8

大连范特西西科技有限公司 欢迎访问我们的网站 WWW.BOXZ.CC